


Tilslutning af fadøl tæller – med Backup Power tilslutnings boks




Skal fadøl tæller monteres med Backup batteri er det meget vigtigt at følge tilslutningen, som vist:

Tælleren SKAL have sin power supply (12 Volt DC) via Backup Power Boksen



Forbind Tæller og Backup Power Boks med Multikabel



Tilslut Power supply til Backup Power Boks

Flow sensor tilsluttes, som på normalt – ifølge anvisning på dækslet af Backup Power Boks